

## شرکت تهویه دماوند پارس

### عملیات مورد نیاز جهت راه اندازی چیلر تراکمی هوایی

جهت راه اندازی چیلر تراکمی هوایی ساخت این شرکت، خواهشمند است نسبت به انجام موارد زیر اقدام فرموده و سپس جهت انجام مراحل بعدی این شرکت را مطلع نمائید.

- ۱- تابلوی برق اصلی موتورخانه باید کامل بوده و به درستی عمل نماید.
- ۲- کابل برق سه فاز دائمی تا پای چیلر کشیده شود.
- ۳- پمپ ها و مسیرهای آب یک مرتبه آبیگری و تخلیه شده و استرینرها تمیز باشد.
- ۴- ترموترها و ماتومترها باید در ورودی و خروجی مسیر آب نصب شده باشند ( وجود این وسایل اندازه گیری جهت انجام صحیح راه اندازی ضروری می باشد).
- ۵- بدون وجود بار ناشی از فنکویپها ، هواسازها یا سایر مصرف کننده ها ، روشن کردن دستگاه ها عملی نمیباشد.

• **در صورتی که چیلر بصورت کندانسور مجزا باشد انجام موارد زیر الزامی می باشد:**

- ۱- لوله کشی گاز (لوله مسی) بین کندانسور و چیلر انجام گردد.
  - ۲- برق ورودی به کندانسور به تابلو برق کندانسور یا به تابلو برق چیلر سیم کشی شود.
  - ۳- یک رشته کابل ۲×۱ بین کندانسور و چیلر سیم کشی گردد. (مربوط به ترموستات می باشد)
- لازم به ذکر است که در صورت آماده نبودن هر یک از موارد ذکر شده گروه اعزامی به دلیل برنامه کاری فشرده مراجعت نموده و به پروژه دیگری اعزام خواهند گردید و زمان اعزام بعدی این گروه توسط شرکت معین خواهد شد، ضمناً تمامی هزینه های اعزام مجدد به عهده مشتری می باشد، لذا جهت جلوگیری از تأخیر در راه اندازی خواهشمند است نسبت به انجام یافتن کامل موارد مذکور، اطمینان قطعی حاصل فرمائید.

با سپاس  
شرکت تهویه دماوند پارس