

شرکت تهویه دماوند پارس
عملیات مورد نیاز جهت راه اندازی پکیج یونیت

- جهت راه اندازی پکیج یونیت ساخت این شرکت، خواهشمند است نسبت به انجام موارد زیر اقدام فرموده و سپس جهت انجام مراحل بعدی این شرکت را مطلع نمائید.
- ۱- نصب دستگاه بر روی فونداسیون و اتصال توسط رول بولت و یا پیچ مربوطه.
 - ۲- تراز نمودن دستگاه.
 - ۳- کابل ورودی و خروجی به دستگاه نصب شود.
 - ۴- نصب و اتصال کابل برق ورودی به دستگاه انجام شود.
 - ۵- سیم ارت به دستگاه نصب شود.
 - ۶- در صورت داشتن کوئل آبگرم و سرد، لوله کشی و اتصال آن به موتورخانه انجام شود.
 - ۷- در صورت مجزا و دوپارچه بودن دستگاه، لوله کشی مسی و کابل کشی بین پکیج و هوادهنده انجام پذیرد و مدارها با گاز ازت تست شوند.
 - ۸- در صورت صدمه دیدن دستگاه در زمان حمل و نقل، تخلیه و یا نصب بر روی فونداسیون، حتماً قبل از راه اندازی با واحد خدمات پس از فروش شرکت هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
- لازم به ذکر است که در صورت آماده نبودن هر یک از موارد ذکر شده، گروه اعزامی به دلیل برنامه کاری فشرده مراجعت نموده و به پروژه دیگری اعزام خواهند گردید و زمان اعزام بعدی این گروه توسط شرکت معین خواهد شد، ضمناً تمامی هزینه های اعزام مجدد به عهده مشتری می باشد، لذا جهت جلوگیری از تأخیر در راه اندازی، خواهشمند است نسبت به انجام یافتن کامل موارد مذکور، اطمینان قطعی حاصل فرمائید.

با سپاس
شرکت تهویه دماوند پارس